

Kantenschutz für Paddel



www.stemax-boarding.com

Kantenschutz für Paddel



www.stemax-boarding.com

Anleitung

1. Montage nur bei Raumtemperatur
2. Paddelblatt reinigen (fett und staubfrei)
3. Rote Folie (Innen) vom Klebefläche abziehen



4. Kantenschutz symetrisch aufkleben und gut andrücken. Eventuell kann der Kantenschutz gekürzt werden.
5. 24 Stunden bei Raumtemperatur aushärten lassen



www.stemax-boarding.com

Anleitung

1. Montage nur bei Raumtemperatur
2. Paddelblatt reinigen (fett und staubfrei)
3. Rote Folie (Innen) vom Klebefläche abziehen



4. Kantenschutz symetrisch aufkleben und gut andrücken. Eventuell kann der Kantenschutz gekürzt werden.
5. 24 Stunden bei Raumtemperatur aushärten lassen



www.stemax-boarding.com